

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
bel gratis 0800-STRIKOLITH
www.peentscoatings.nl

PUBLICATIE 09

Effects Schuurpleister

1. TOEPASSINGSGEBIED:

De ondergrond waarop Effects Schuurpleister kan worden aangebracht is een minerale of gipsgebonden stuclaag.

Een minerale ondergrond dient vlak te zijn en de sinterhuid dient te zijn verwijderd.

Een gipsgebonden ondergrond dient vlak te zijn, behangklaar opgeleverd.

De ondergrond dient verder droog en draagkrachtig te zijn en vrij van stof, vuil, vet, vocht en overige verontreinigingen die de hechting van het pleisterwerk nadelig kunnen beïnvloeden.

Bij het bepalen van de specifieke opbouw van het basis stucstelsel kunnen wij u altijd vrijblijvend adviseren; neem hiertoe contact op met het Strikolith Infocenter (0800-7874565 of via www.strikolith.com)

2. VOORBEHANDELING ONDERGROND:

Het geheel (onverdund) voorbehandelen met Strikotherm voorstrijk Silicaat.

Droogtijd 72 uur. De Strikotherm voorstrijk Silicaat ruim, regelmatig en kruiselings aanbrengen met een blokkwast. De Strikotherm voorstrijk Silicaat minimaal 72 uur laten drogen.

Gemiddeld systeemverbruik:
Strikotherm Voorstrijk Silicaat

Ca. 300 gr. / m²

3. AFWERKING:

Een eerste laag Effects Schuurpleister op korrel dikte aanbrengen. Deze eerste laag strak afmeten met behulp van een spackmes of spaan. Droogtijd 24 uur. Na voldoende droging van de eerste laag, een tweede laag Strikotherm schuurpleister Silicaat aanbrengen. Deze tweede laag wederom korrel dik opbrengen, strak afmeten en na enige droging napleisteren met behulp van een spackmes of spaan. De schuurpleister niet benatten i.v.m. vlekvorming.

Na voldoende droging handmatig of machinaal opschuren (wij adviseren schuurpapier K200, maar het is vrij om hiermee te experimenteren zodat de gewenste fijnheid van de structuur bereikt kan worden).

Gemiddeld systeemverbruik:
Effects Schuurpleister

Ca. 2,5 kg / m²

Voor de standaard betonlookkleur besteld u de Strikotherm Schuurpleister Silicaat in de kleur MT021. De Schuurpleister Silicaat is echter in vele kleuren mogelijk, kleuren volgens de Strikolith Kleurstemmingenwaaier. Informeer bij het Infocenter of uw gewenste kleur mogelijk is.

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
bel gratis 0800-STRIKOLITH
www.peentscoatings.nl

PUBLICATIE 09

Effects Schuurpleister

4. EINDAFWERKING (AANBEVELING):

Onafgewerkt:	Strikolith adviseert om bij dagelijks gebruik de decoratieve afwerking niet na te behandelen.
Gebruiksruimten:	Voor de ruimtes waar dagelijkse werkzaamheden worden verricht, adviseren wij Peents Aqua Vloerverf transparant.
Keuken:	Voor de keuken adviseren wij voor achter de kookplaat en / of wasbak Peents Aqua Vloerseal 2K-PU. De overige wanden kunnen behandeld worden met Wax Impregneer.
Natte ruimte:	Om de optimale bescherming te kunnen garanderen, adviseren wij om de wanden, waar direct water op komt, te behandelen met Peents Aqua Vloerseal 2K-PU. Op alle overige wanden adviseren wij om geen afwerking toe te passen ivm het in stand houden van het damptransport.
Buiten:	In buitensituaties kan de ondergrond worden afgewerkt met minimaal 2 lagen Peents Clearcoat.

Strikolith B.V.Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveertel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
bel gratis 0800-STRIKOLITH
www.peentscoatings.nl**PUBLICATIE 09**

Effects Schuurpleister

5. VERWERKING EFFECTS SCHUURPLEISTER:

Het geheel (onverdund) voorbehandelen met Strikotherm Voorstrijk Silicaat. De Strikotherm Voorstrijk Silicaat ruim, regelmatig en kruiselings aanbrengen met een blokkwast.



Of roller.



Een eerste laag Effects Schuurpleister op korreldikte aanbrengen.



De eerste laag strak afmeten met behulp van een spackmes of spaan.

Strikolith B.V.Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveertel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
bel gratis 0800-STRIKOLITH
www.peentscoatings.nl**PUBLICATIE 09**

Effects Schuurpleister



Na voldoende droging van de eerste laag, een tweede laag Effects Schuurpleister aanbrennen. Deze tweede laag wederom korreldik opbrengen.



Na opbrengen de tweede laag zorgvuldig napeisteren / pletten.



Na enige droging opschuren met behulp van een fijne schuurspons.



En schoonwrijven.

Alle verstrekte technische richtlijnen berusten op onze jarenlange praktijkervaring in binnen- en buitenland en zijn samengesteld volgens de meest actuele technische inzichten. Echter gelet op de talloze toepassings- en detailleringmogelijkheden op ondergronden met verschillende bouwfysische eigenschappen, maar ook op wisselende verwerkingsomstandigheden kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld op grond van de hier verstrekte adviezen. De adviezen zijn opgebouwd uit gebruikelijke of standaard omstandigheden, volgens de laatste stand der techniek en ervaringen. Meer informatie over dit onderwerp op www.strikolith.com/disclaimer.

© Copyright Strikolith Group 1971