

## Strikolith Design Beton Modern



- Betonlook uiterlijk
- Verkrijgbaar in nagenoeg alle kleuren/li>

Design Beton Modern heeft een strakke en moderne uitstraling. Deze decoratieve afwerking wordt aangebracht in 2 lagen. Na volledige droging kan het geheel naar wens worden geschuurd. Verkrijgbaar in bijna alle kleuren uit de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen.

### Toepassing

Design Beton Modern wordt binnen toegepast als decoratieve afwerking. De ondergrond moet voldoen aan Groep 0 of 1 volgens de Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen, van TBA Afbouw. Design Beton Modern kan NIET worden toegepast in natte ruimten. Voor een extra vuilafstotende werking kan het geheel worden nabehandeld met Strikolith Gevelbeschermer Universeel.

### Leveringsvorm

10 kg emmer.

### Product eigenschappen

Design Beton Modern is een decoratieve afwerking voor binnen. Door het aanbrengen van 'tekening' in de eerste laag wordt een betonlook verkregen. Voor extra bescherming kan het geheel worden voorzien van Strikolith Gevelbeschermer Universeel. Beton Modern is niet toepasbaar in ruimten die worden blootgesteld aan directe vochtbelasting zoals natte gedeelten in de badkamer.

### Kleur

Natuurlijk wit en kleuren uit de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen

### Verwerkingssystemen

Handmatig met spaan.

### Verbruik

Ca. 1,3 kg per m<sup>2</sup> voor 2 lagen.

### Dosering

Niet verdunnen.

### Gebruiksaanwijzing

#### Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

## Strikolith Design Beton Modern

### Voorbehandeling ondergrond

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen eerst verwijderen met Strikolith Strikoclean - Wandreiniger Universeel. Reparaties en/of oneffenheden in de ondergrond herstellen met een hechtgips of dunpleister. Reparaties altijd volledig laten drogen. Design Beton Modern kan worden aangebracht op een 'behangklare' ondergrond. (groep 0 of 1 volgens oppervlaktecriteria Stukadoorswerk binnen van TBA Afbouw, Klasse Q3 volgens Europese classificatie afwerking van gipskartonplaten). Sterk zuigende en gipsgebonden ondergronden eerst voorbehandelen met Strikolith Diepgrond (verduunning volgens productinformatieblad). Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Strikolith Diepgrond (verduunning volgens productinformatieblad). Na volledige droging van de Strikolith Diepgrond het geheel altijd voorbehandelen met Strikolith Voorstrijk in de kleur van de eindafwerking.

### Verwerking

Design Beton Modern voor gebruik oproeren tot een goede verwerkingsconsistentie is verkregen. De verwerking van Design Beton Modern bestaat altijd uit 2 lagen. Een eerste laag korrelrijk aanbrengen en voorzien van 'tekening'. Na voldoende droging (ca. 4-12 uur, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid), kan de tweede laag worden aangebracht. De 2e laag korrelrijk en voldekkend aanbrengen. Door middel van pleisteren met de spaan wordt de tekening van de eerste laag opgezocht. Door deze handeling te herhalen wordt het oppervlak steeds vlakker/gladder, en de tekening meer zichtbaar. Naar eigen inzicht kan het geheel desgewenst worden nageschuurd (korrel 220) waardoor een gladder eindresultaat ontstaat. Afhankelijk van de gewenste bescherming kan het geheel worden nabehandeld met Strikolith Gevelbeschermer Universeel. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

### Veiligheid

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van pleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Design Beton Modern in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

### Technische informatie

#### Eigenschappen

- Soortelijk gewicht: Ca. 1,7 g/cm<sup>3</sup>.
- Glans: Mat.

#### Houdbaarheid

- Koel en vorst vrij opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

#### Let op

- Design Beton Modern met verschillende chargenummers voor gebruik onderling goed mengen.
- Bouwdelen die niet met Design Beton Modern worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van Design Beton Modern verwijderen.
- Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.
- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C.
- Indien Design Beton Modern afgewerkt wordt met een transparante beschermlaag kan dit de kleur en uitstraling van de decoratieve pleister minimaal veranderen.